











 uniarch_global



English

1 Device Introduction

- You can reconfigure the Touch button function on the app. By default, pressing and holding the button for 2 seconds will call the app or end the call.

- **Network connection:** Supports both wireless and wired connections. If using wireless mode, please do not connect the network cable.
- **Power connection:** Connect the device to the power supply according to the specifications marked on the the bottom of the device.

3 Device Usage

Use the app to scan the QR code on the bottom of the device or on the quick guide, and follow the on-screen instructions to add the device.

Use the app to scan the QR code on the bottom of the device or on the quick guide, and follow the on-screen instructions to add the device.

Español

1 Presentación del dispositivo

- Puede reconfigurar la función del botón táctil desde la aplicación. De forma predeterminada, mantener pulsado el botón durante 2 segundos permitirá llamar a través de la aplicación o finalizar la llamada.
- Para restablecer el dispositivo, mantenga pulsado el botón RST durante más de 3 segundos en los 10 minutos posteriores a su encendido.

- **Conexión de red:** Compatible con conexiones inalámbricas y por cable. Si utiliza el modo inalámbrico, no conecte el cable de red.
- **Conexión de alimentación:** Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación según las especificaciones indicadas en la parte inferior del dispositivo.

3 Uso del dispositivo

Utilice la aplicación para escanear el código QR situado en la parte inferior del dispositivo o en la guía rápida, y siga las instrucciones en pantalla para añadirlo.

Utilice la aplicación para escanear el código QR situado en la parte inferior del dispositivo o en la guía rápida, y siga las instrucciones en pantalla para añadirlo.

Português

1 Introdução do Dispositivo

- Pode reconfigurar a função do botão Touch na aplicação. Por predefinição, premir e segurar o botão durante 2 segundos irá ligar a aplicação ou terminar a chamada.
- Para reiniciar o dispositivo, prima e segure o botão RST durante mais de 3 segundos dentro de 10 minutos após ligar o dispositivo.

- **Ligação de Rede:** Suporta ligações sem fios e por cabo. Se utilizar o modo sem fios, não ligue o cabo de rede.
- **Ligação de energia:** Ligue o dispositivo à alimentação de acordo com as especificações marcadas na parte inferior do dispositivo.

3 Utilização do Dispositivo

Utilize a aplicação para digitalizar o código QR na parte inferior do dispositivo ou no guia rápido, e siga as instruções no ecrã para adicionar o dispositivo.

Utilize a aplicação para digitalizar o código QR na parte inferior do dispositivo ou no guia rápido, e siga as instruções no ecrã para adicionar o dispositivo.

